

WANDMONTAGE

Feuerwehrspinde



Wandaufhängung mit System

Mit dem durchdachten Profilsystem von rotstahl[®] ist eine sichere und einfache Montage der Feuerwehrspinde an der Wand möglich. Die Ausrichtung mehrerer Spinde wird erheblich erleichtert und es entsteht ein einheitliches Gesamtbild.

Die Profilschienen für die Rückseite der Spinde werden in der jeweilige Schrankbreite geliefert. Die Wandschienen sind jeweils 1m lang und werden nahtlos aneinander montiert. Passende Aussparungen an den Enden unterstützen dabei die Montage.



Alle Feuerwehrspinde von rotstahl[®] sind serienmäßig für die Wandmontage vorbereitet.

Im Lieferumfang enthalten:

- Schrankschienen in der jeweiligen Breite Ihrer Feuerwehrspinde von rotstahl[®]
- Wandschienen, je 1 m
- Schrauben-Set (Befestigung Schrankschiene)
- selbstschneidende Metallschrauben



- Die erforderliche Tragkraft der Wand muss auch mit voll eingeräumten Spinden gewährleistet sein!
- Für eine sichere Befestigung müssen beide Schienenpaare oben und unten am Schrank angebracht werden.
- Für die Montage benötigtes Zubehör wie Schrauben, Dübel oder Abstandhalter sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.
- Sofern notwendig, sollte das Kürzen der Wandschienen mit geeignetem Werkzeug (Winkelschleifer) erfolgen.

Wandmontage in 3 Schritten

1. Wandschienen befestigen:

Markieren Sie die gewünschte Höhe für die obere Schiene an der Wand. Beachten Sie dabei die finale Spindhöhe! Verwenden Sie für die horizontale Ausrichtung eine Wasserwaage oder einen Nivellierlaser.

Befestigen Sie die Schienen mit geeigneten Dübeln und Schrauben. Falls Ihre Wände uneben sind, nutzen Sie passende Abstandhalter für die Montage. Bei Bedarf kann die letzte Wandschiene auf das benötigte Maß gekürzt werden.

Abstand zwischen den Befestigungspunkten (Bohrlöcher) der oberen und unteren Schiene:

Einsatzspind PRO	ca. 153 cm
Einsatzspind KOMFORT	ca. 165 cm
Einsatzspind DEVIS	ca. 165 cm
Einsatzspind PROFI	ca. 165 cm

2. Schrankaufhängung anbringen:

Bringen Sie die Schrankschienen mit dem mitgelieferten Schrauben-Set an den Spindrückwänden an. Benutzen Sie dafür jeweils die untere Bohrung.

3. Einhängen & Sichern:

Nun können Sie die Spinde ganz einfach an den Wandschienen aufhängen. Um die Schränke zu sichern, befestigen Sie die selbstschneidenden Metallschrauben von innen mit der Wandschiene. Nutzen Sie dafür jeweils die oberen Bohrungen in der Rückwand.

Fertig – Ihr Feuerwehrspind ist nun einsatzbereit!

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Fachberater gern zur Verfügung. Weitere Informationen zu unserem Sortiment hochwertiger Stahlmöbel finden Sie auf unserer Website.

Telefon: +49 (0) 34345 / 550 232 · feuerwehr@rotstahl.de · www.rotstahl.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen dienen der Orientierung und sind nicht verbindlich.

